

QD-DISC01 Universal Disc Remote Control User's Guide

Введение

Обладает большим объемом, потребляет мало энергии, имеет красивый внешний вид и хорошее качество.

Подходит к 500 брэндам LD, CD, VCD и DVD.

В настоящее время это единственный ПДУ, который управляет большинством дисков.

Установка батареек.

Откройте заднюю панель и вставьте две новые батарейки "AAA" (UM-4, AAA, R03). Батарейки в комплект не входят.

+ После установки батареек, нажмите кнопку "power". Огонёк на индикаторе должен загореться. Это значит, что батарейки вставлены правильно. Если индикатор не горит, батарейки вставлены не правильно или они не годны к употреблению.

+ Не вставляйте старые батарейки с новыми. Лучше всего использовать батарейки одного типа.

+ Вынимайте батарейки, если вы не пользуетесь ПДУ долгое время, во избежании протекания электролита.

Руководство по введению кода

1. Найдите 3-х значный код соответствующий модели вашего аппарата. Если код - больше чем одна группа, пожалуйста, выберите первую группу. Если это не работает, выберите вторую, и так далее одну за другой.
2. Сначала нажать кнопку "Set code" и, не отпуская, нажать "power". Затем отпустить обе кнопки одновременно. Индикатор горит. Это говорит о том, что можно приступить к вводу кода. Если индикатор не горит, необходимо повторить шаг 2 сначала.
3. Введите 3-х значный код, который вы нашли в таблице. При вводе первой и второй цифры кода индикатор мигает один раз. После введения третьей цифры индикатор должен погаснуть. Если индикатор два раза мигнёт, это означает, что введённый код не верен. Следует повторить шаг 3 сначала.
4. Индикатор погас - настройка завершена. Теперь можно пользоваться ПДУ.

Примечание: При вводе кода интервал между двумя цифрами не должен превышать 15 секунд.

Автопоиск Кода

Если вы перепробовали все коды, указанные в таблице или не знаете марку модели, можно предпринять следующее:

1. Включить DVD-плеер, вставить диск и нажать "play" (или "stop").
 2. Сначала нажать кнопку "Set code" и, не отпуская, нажать "power". Затем отпустить обе кнопки одновременно. Индикатор горит. Если индикатор не горит, необходимо повторить шаг 2 сначала.
 3. Направить ПДУ на DVD-плеер, нажать и отпустить "play" (или "stop") на ПДУ. Нажимать и отпускать "play" (или "stop") до тех пор пока диск не запустится (или не остановится). Затем нажать кнопку "Set code", индикатор погас - настройка завершена.
 4. После настройки проверьте работу других функций ПДУ, нажимая на соответствующие кнопки. Если ПДУ не работает, повторите шаги 2 и 3.
- Примечание: Каждый раз, когда Вы нажимаете на ПДУ "+" (или "-"), громкость увеличивается (или уменьшается) на 1.

Во время длительного автопоиска, после окончания настройки, громкость может автоматически установиться очень большой (или очень маленькой).

Решения возможных неисправностей

Если у вас возникли проблемы по настройке или использованию ПДУ:

1. Во время настройки правильно выполняйте все шаги и внимательно читайте примечания к каждому пункту.
2. Если вы делаете ошибку во время установки, вы должны только ввести 3-х значный код, до тех пор пока индикатор не погаснет. Но вы можете повторить настройку после того, как индикатор погаснет.
3. При настройке вручную пробуйте все коды для вашей модели, которые вы нашли в таблице. Если ни один код не подошёл, попробуйте автопоиск.
4. При настройке "Автопоиском" если не получилось с первого раза, повторите все шаги ещё раз. Если в таблице кодов есть марка вашего диска, то всё должно работать.
5. Проверьте нет ли преград между вами и DVD-плеером, когда вы направляете на него ПДУ.
6. Удостоверьтесь, что вы правильно вставили батарейки, и что они годны к использованию. Обратите внимание на то, что когда вы вставляете батарейки из ПДУ, вся информация о введённых раньше кодах стирается.
7. Когда ПДУ не может работать на удалённом расстоянии от DVD-плеера или огонёк индикатора горит слишком тускло, пожалуйста, замените батарейки.
8. Если функции ПДУ начинают плохо работать из-за снижения напряжения, можно попробовать вынуть батарейки, подождать 5 минут и вставить заново.

Предупреждение

- + Использование ПДУ не увеличит количество функций вашего DVD-плеера. Функции ПДУ объединены с функциями DVD-плеера.
- + Некоторые функции DVD-плеера не могут работать с этим ПДУ.
- + Некоторые функции ПДУ могут называться не так, как изображённые на панели символы.

Технические параметры

Управляемое расстояние: более 8 метров (в зависимости от модели)

Напряжение электропитания: DC3V

Батарейки: тип AA (UM-3, AAA, R06) x 2

Размеры: 170 x 48 x 22 мм

Вес: 68 гр. (без батареек)

